



Dräger Pac 3500/5500/7000 CO



Der Betrieb des Gerätes setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des Gerätes voraus. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Gerätes!

GERÄT EINSCHALTEN

- **OK**-Taste ca. 3 Sek. (Countdown »3. 2 .1«) gedrückt halten. Anzeige: alle Display-Segmente, Aktivierung: optischer, akustischer sowie Vibrationsalarm.
- Anzeige: Software Version, Gasart »CO«, Alarmschwellen A1 und A2 sowie Tage bis zur nächsten Kalibrierung »CAL«¹⁾, Tage bis zum Ablauf des Bump-test-Intervalls »bt«¹⁾.
- Frischluftkalibrierung: Gaswert »-0-« blinkt ca. 5 Sek. **OK** drücken, um Frischluft-Kalibrierung durchzuführen. Wird während des Blinkens keine Taste oder **+** gedrückt, wird die Frischluft-Kalibrierung übersprungen und das Gerät schaltet auf Messbetrieb¹⁾.

IM MESSBETRIEB

- Keine Tasten- oder Tastenkombinationen ohne Grund drücken – dies kann (aus Sicherheitsgründen) zu einer Störungsanzeige des Gerätes führen!

ALARME QUITTIEREN

- **OK**-Taste drücken – akustischer und Vibrationsalarm werden abgeschaltet (nur bei quittierbaren Alarmen).

GERÄT AUSSCHALTEN

- **OK**-Taste und **+**-Taste gleichzeitig gedrückt halten (Countdown »3. 2 .1«).

1) Nur wenn in Gerätekonfiguration aktiviert

WAS IST WAS

- 1 Alarm LED
- 2 Hupe
- 3 Konzentrationsdisplay
- 4 **OK**-Taste Ein/Aus/Alarmquittierung
- 5 **+**-Taste Aus/Bump Test
- 6 Gaseintritt
- 7 Schraube
- 8 IR-Schnittstelle
- 9 Etikett
- 10 Clip

